

Brugervejledning

Instruktion i brug af brikker på SensoLock®



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har en elektronisk SensoLock® cylinder på døren. For at åbne og låse døren, skal I nu bruge programmerede brikker eller kort i stedet for traditionelle mekaniske nøgler. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en SensoLock®.

Brug af brikker/kort på SensoLock®

- 1) Hold brikken foran SensoLock® cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
- 2) Hvis brikken har de korrekte adgangsrettigheder, vil de tre små felter kort lyse grønt og du hører en lille brummende lyd.
- 3) Cylinderknoppen drejes herefter som en nøgle for at låse døren op.
- 4) Det samme gentages for at låse døren. Kun hvis døren har smæklås, vil den låse automatisk.



Bemærk

Døren bliver kun låst op, hvis man har godkendt adgang til døren.

