

Brugervejledning

Instruktion i brug af brikker på trådløs online SensoLock®



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har en elektronisk trådløs online SensoLock® på døren. For at åbne og låse døren, skal I nu bruge programmerede brikker eller kort i stedet for traditionelle mekaniske nøgler. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en trådløs online SensoLock®.

Brug af brikker/kort på trådløse online SensoLock®

Hvis SensoLock® har forbindelse til antenne

- 1) Hold brikken foran cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
- 2) Hvis brikken er korrekt opsat til den trådløse online SensoLock®, vil de tre små felter kort lyse rødt og derefter grønt og du hører en lille brummende lyd.
- 3) Cylinderknoppen drejes herefter som en nøgle for at låse døren op.
- 4) Det samme gentages for at låse døren. Kun hvis døren har smæklås, vil den låse automatisk.



Hvis SensoLock® ikke har forbindelse til antenne

- 1) Hold brikken foran cylinderknoppen i 7-8 sekunder.
- 2) SensoLock® vil først kort lyse rødt, og derefter komme med en hyletone, samtidig med at der blinkes med grønt og rødt lys, alt imens du holder brikken foran cylinderknoppen. Efter disse 7-8 sekunder vil hyletonen stoppe og du hører en lille brummende lyd.
- 3) Cylinderknoppen drejes herefter som en nøgle for at låse døren op.
- 4) Det samme gentages for at låse døren. Kun hvis døren har smæklås, vil den låse automatisk.



Bemærk

Døren bliver kun låst op, hvis man har godkendt adgang til døren.