

Brugervejledning

Brug af brikker/kort på EvoLock®



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har et elektronisk EvoLock® håndtag på døren. For at åbne døren, skal I nu bruge programmerede brikker eller kort. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en EvoLock®.

Brug af brikker/kort på EvoLock®

Hold brikken/kortet foran EvoLock® i 1-2 sekunder.

Hvis brikken/kortet har de korrekte adgangsrettigheder, vil de 4 små LED lamper kort lyse grønt, og en lille brummende lyd høres. Døren åbnes herefter ved at tage ned i håndtaget.

Døren låses automatisk, når den lukker.



Bemærk

Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.