

Brugervejledning

LuxPlus hustelefon



LuxPlus

LuxPlus har flere brugervenlige funktioner. Herunder kan du se, hvilke funktioner din hustelefon har, og hvordan du betjener den.

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Når telefonen ringer, løft røret for at etablere samtale med dørstationen.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når røret løftes.

Afslutning af samtalen:

Samtaleforbindelsen afbrydes automatisk, når røret lægges på. Ellers vent på, at samtaletiden ophører.

Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

Trappelys:

Tryk på lystændingsknappen for at tænde trappelyset.

Natafbryder:

Natafbryderen kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem.

Regulering af ringestyrke og samtalevolume:

Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejhjulet på undersiden af hustelefonen, når der ikke er en samtale igang. For at justere samtalevolumen drejes på drejhjulet, imens der er etableret samtale.

Ændring af ringetone:

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner trykkes på natafbryderknappen i 8 sekunder, indtil der lyder en kort kvitteringstone.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på lystæningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Afslut ved at trykke på natafbryderen, hvorefter dioden slukkes.

Tillægsfunktioner

For at kunne bruge disse tillægsfunktioner kræves det, at de er blevet aktiveret på forhånd af installatøren. Hvis nogle af disse er aktiveret, vil installatøren give dig besked.

Viderestilling:

Det indgående opkald viderestilles til en anden hustelefon. Viderestilling aktiveres ved at trykke på kontrolfunktionsknappen. Den røde diode blinker. Deaktiver ved at trykke på kontrolfunktionsknappen igen.

Dørautomatik:

Et indgående opkald fra dørstationen udløser automatisk døråbning, hvis denne funktion er aktiveret. Det aktiveres ved at trykke på kontrolfunktionsknappen. Den røde LED blinker. Deaktiver ved at trykke på kontrolfunktionsknappen igen.

Etagedør-åbning:

Hvis etagedør-åbningsfunktionen er aktiveret i hustelefonen samtidigt med, at dørautomatik er slået til (som beskrevet ovenfor), vil et indkommende etageopkald automatisk åbne etagedøren. Hvis dørautomatik derimod er slået fra, og den røde diode ikke blinker, kan man åbne etagedøren inden for 30 sekunder efter et etageopkald, ved at trykke på døråbningsknappen.

Lystænding via døråbningsknappen:

Lyset kan tændes ved at trykke på døråbningsknappen, hvis der ikke er en samtale i gang.

Parallel opkald:

En anden hustelefon ringer i tilfælde af et dør-, etage-, eller internt opkald. Ringetonen lyder ved begge hustelefoner.