

Brugervejledning

Brikker på dørstation med læserriller eller vandalskjold



Jeres nye adgangskontrolanlæg kræver, at jeres brik holdes op foran læseren i dørstationen det rigtige sted et kort øjeblik som vist nedenfor:

Brug af brikker på dørstation med læserriller eller vandalskjold



← Hold brikken i midten af læserrillerne – Læseren er gemt bag ved rillerne.



← Hold brikken i en afstand af ca. 1 cm fra pladen i 1-2 sekunder.
Fjern derefter brikken, når døren låses op.

BEMÆRK

Brikken skal holdes stille foran dette punkt i 1 til 2 sekunder.
Døren bliver kun låst op, hvis I har godkendt adgang til døren.